



## 公司简介

COMPANY PROFILE

### 主营业务

广东天鉴检测技术服务股份有限公司，简称“天鉴检测（SKYTE）”，证券代码：870559。2004年成立于深圳，是国内较早成立的第三方检测机构。公司主营业务为洁净厂房检测、公共卫生检测、环境检测监测、职业健康安全、消费产品检测、农业环境检测、农产品检测等。

### 公司规模

公司总部位于深圳，广州、汕头设有分公司及实验室，实验室总面积近6000平方米，服务网络遍布广东全省，以及成都、郑州、香港多个外省办事处，有着以博士、硕士、高工领衔的技术团队，人员规模300人以上，各地实验室以进口精密分析仪器为主，实验室资产超过5000万元。

### 服务理念

天鉴检测致力于为客户提供准确的检验，公正的评价，高效的服务，满意的报告，为客户提供QHSE（质量、健康、安全、环保）一站式技术服务，努力成为QHSE专业技术服务中国一流品牌！



## 天鉴检测 公正品质

Skyte Testing Services, Impartial Quality Delivered



关注官微 宾至如归

### ● 总部

广东天鉴检测技术服务股份有限公司  
地址：深圳市宝安区67区留仙一路甲岸科技园一栋7楼

### ● 广州分公司

广州市天鉴检测技术服务有限公司  
地址：广州市花都区大布路9号鼎盛智谷2栋902

### ● 汕头分公司

汕头市天鉴检测技术服务有限公司  
地址：汕头市龙湖区珠津路22号厂房A座五楼

## 洁净厂房 检测技术服务

洁净场所卫生等级是否达标，厂房卫生情况是否合格，权威第三方检测机构出具的报告可以解答。天鉴检测作为国内较早成立的第三方环境及公共卫生检测机构，具有国家认可的检测机构（CMA）资质，获得资质认证达到三千余项，天鉴检测具备相关检验检测能力和资质，可提供权威的洁净厂房检测技术服务，为企业生产经营保驾护航。

## 检测行业类别

- 化妆品厂
- 食品厂
- 消毒品厂
- 手术室
- 制药厂
- 医院综合
- 无菌医疗器械
- 生物安全实验室
- PCR实验室
- 
- 电子厂房



## 检测项目

行业	检测类别	检测项目	标准依据
化妆品厂	洁净区	悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、温度、相对湿度、照度、噪声、新风量、换气次数、静压差	《化妆品生产许可工作规范》（2015年版） GB 50457-2019 《医药工业洁净厂房设计规范》 GB/T16292-2010 《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》
	非洁净区	空气细菌菌落总数	GB/T16293-2010 《医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》
	工作台、工人手	工人手表面细菌菌落总数、工作台表面细菌菌落总数	GB/T16294-2010 《医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》 GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》
	紫外线灯	紫外线辐射	
消毒品厂	洁净区	悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、温度、相对湿度、照度、出风口风速、新风量、换气次数、静压差	《消毒产品企业卫生规范》（2009年版） GB 50457-2019 《医药工业洁净厂房设计规范》
	非洁净区	空气细菌菌落总数	GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准》
	工作台、工人手	工人手表面细菌菌落总数、工作台表面细菌菌落总数	
	紫外线灯	紫外线辐射	《消毒产品企业卫生规范》（2009年版） 《消毒技术规范》（2002年版）
制药厂	洁净区	悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、温度、相对湿度、静压差、照度、噪声、新风量、换气次数	GB 50457-2019 《医药工业洁净厂房设计规范》
无菌医疗器械	洁净区	悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、温度、相对湿度、静压差、照度、噪声、新风量、换气次数	YY 0033-2000 《无菌医疗器械生产管理规范》
PCR实验室	洁净区	悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、温度、相对湿度、静压差、照度、噪声、新风量、换气次数	GB 50346-2011 《生物安全实验室建筑技术规范》 GB 50333-2013 《医院洁净手术部建筑技术规范》

行业	检测类别	检测项目	标准依据
电子厂房	洁净区	悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、温度、相对湿度、静压差、照度、噪声、新风量、换气次数	GB 50472-2008《电子工业洁净厂房设计规范》 GB 50073-2013 《洁净厂房设计规范》
食品厂	洁净区	悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、温度、相对湿度、静压差、照度、噪声、新风量、换气次数	GB 50687-2011《食品工业洁净用房建筑技术规范》 GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB 50073-2013 《洁净厂房设计规范》
手术室	手术室	悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、温度、相对湿度、静压差、照度、噪声、新风量、换气次数（工作面平均风速）	GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
医院综合	洁净室	悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、温度、相对湿度、静压差、照度、噪声、换气次数	GB 51039-2014《综合医院建筑设计规范》 GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
生物安全实验室	生物安全实验室	噪声、温度、相对湿度、照度、悬浮粒子、工作窗口的气流平均速度、气流方向、工作窗口的气流流向、箱体静压差、箱体送风量、静压差	GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》

